


Handling/Entpacken positionierte S&P C-Laminat

1. Immer entsprechende Schutzhandschuhe anziehen
2. Papierumwicklung und Plastikfolie sorgfältig entfernen
3. Befestigungsbänder lösen (Achtung nicht das äusserste Band)
4. Innerste Lamelle zu zweit vorsichtig herausheben und langsam abrollen
5. Weitere Lamellen gemäss Punkt 4.
6. Neon-Warnband  und Klebeband der äussersten Lamelle lösen, dazu Ende der Lamelle gut festhalten
7. Langsam die letzte Lamelle abrollen
8. Ende der Lamelle festhalten und sanft auf den Boden legen
9. Ausgerollte Lamellen geschützt deponieren

